

Parts list with exploded view


5. B50 Breaker

1) Main Body(Standard)

메인바디(표준)

a) Exploded view of B50 Breaker Main Body

B50 브레이크 메인바디 분해도



Parts list with exploded view

b) B50 Main Body Parts List

B50 메인바디 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	B05610013	CYLINDER 실린더	1			
2	007002-07002	U-PACKING U-패킹	2			K2
3	007003-07001	SEAL, DUST 더스트 씸	1			K2
4	B05111100000	PISTON 피스톤	1			
5	B05111200000	BUSH, CYLINDER 실린더 부시	1			
6	007007-06803	QUAD RING 쿼드 링	1			K2
7	007008-06803	SEAL, STEP 스텝 씸	2			K2
8	007001-0900G	O-RING O-링	3			K2
9	B05610030	CAP, HEAD 헤드 캡	1			
10	B05610040	HEAD, FRONT 프런트 헤드	1			
11	B05610051	BOLT, THROUGH 쓰루볼트	4			T1
12	B05116400000	WASHER, FOR T/BOLT 쓰루볼트용 와셔	4			T1
13	B03111120000	PIN, KNOCK 락 핀	2			
14	015E10-16000	WASHER, NORD LOCK 노드-락 와셔	6			
15	013020-160404	BOLT, SOCKET 육각소켓 볼트	6			
16	B05610060	NUT, HEX. FOR T/BOLT	4			T1
17	004012-C1190	PLUG, HEX. SOCKET 육각소켓 플러그	2			
18	007001-0240P	O-RING O-링	2			K1
19	007001-0160P	O-RING O-링	1			K2
20	004012-C2181	PLUG, HEX. SOCKET 육각소켓 플러그	1			
21	007001-0100P	O-RING O-링	1			K2
22	004012-C2121	PLUG, HEX. SOCKET 육각소켓 플러그	1			
23	007001-0070P	O-RING O-링	2			K1
24	B05412400000	RING, THRUST 쓰러스트 링	1			
25	B05412200000	COVER, FRONT(SLIDING) 프런트 커버(슬라이딩)	1			
25-1	B05412201000	COVER, FRONT(TIGHT) 프런트 커버(타이트)	1			

Parts list with exploded view

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
26	B05610090	PIN, STOP 스톱 핀	4			
27	B05112300000	PIN, CHISEL 치즐 핀	1			
28	004013-141008	GREASE NIPPLE 그리스 닛플	1			
29	004012-A0060	PLUG, CHOKE 초크 플러그	3			
30	B00010050	AIR CAP ASS'Y 에어 캡	1			
31	B05412120000	CHISEL(MOIL) 치즐(모일)	1			
31-1	B05412130000	CHISEL(WEDGE) 치즐(웍지)	1			
31-2	B05412140000	CHISEL(CONICAL) 치즐(코니칼)	1			
31-3	B05412110000	CHISEL(BLUNT) 치즐(블런트)	1			
32	00605A-000002	SCREW COUPLING 스크류 커플링	1			
33	007001-0140P	O-RING O-링	1			K1
34	004012-C1060	PLUG, HEX. SOCKET 소켓 플러그	1			
35	007001-0110P	O-RING O-링	1			K2
36	019B10-270405	HELI COIL 헬리 코일	4			
37	B09410130	VALVE, AUTO CONTROL 오토 콘트롤 밸브	1			
38	B18710150	SELECTOR, 2 STROKE 2 스트로크 선택터	1			
39	015E10-12000	WASHER, NORD-LOCK 노드락 와셔	2			
40	014A16-1224	NUT, HEX.(2종) 육각 너트	2			
41	007001-0050P	O-RING O-링	2			K2
42	B05690091	VALVE CASE ASS'Y 밸브 케이스 조립체	1			
43	004012-C1030	PLUG, HEX. SOCKET 소켓 플러그	1			
44	007001-0080P	O-RING O-링	1			K2


Kit No. 키트 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고
K1	B05680010	SEAL KIT, ALL 전체 씬 키트	1		K1+K2+K3
K2	B05680020	SEAL KIT, CYLINDER 실린더용 씬 키트	1		K2
K3	B05111730A00	SEAL KIT, VALVE CASE 밸브 케이스용 씬 키트	1		K3

Parts list with exploded view

Kit No. 키트 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고
T1	B05690041	THROUGH BOLT SET 쓰루볼트 세트	1		T1

Parts list with exploded view

- c) Exploded view of B50 Breaker Valve Case Ass'y
B50 브레이카 밸브 케이스 조립체 분해도



Parts list with exploded view

d) B50 Valve Case Ass'y Parts List

B50 밸브 케이스 조립체 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	B05610071	CASE, VALVE 밸브 케이스	1			
2	B05113000000	VALVE 밸브	1			
3	007001-0400G	O-RING O-링	1			K3
4	B05610080	PLATE, VALVE 밸브 플레이트	1			
5	015E10-16000	WASHER, NORD-LOCK 노드-락 와셔	4			
6	013020-160404	BOLT, SOCKET 육각소켓 볼트	4			
7	007001-0180P	O-RING O-링	2			K3
8	007001-0250P	O-RING O-링	2			K3
9	004012-030001	PLUG, CHOKE 초오크 플러그	1			


Parts list with exploded view

2) B50 TB(Top Box) Bracket

B50 TB(탑 박스) 브라케트

a) Explodes view of B50 TB(Top Box) Bracket

B50 TB(탑 박스) 브라켓 분해도



Parts list with exploded view

b) B50 TB(Top Box) Bracket Parts List

B50 TB(탑 박스) 브라켓 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	B05650131	BENDING TYPE HOUSING WELD ASS'Y 밴딩 타입 브라켓	1			
2	013019-200654	BOLT, HEX. 육각볼트	8			
3	014C15-2024	NUT, HEX. NYLOCK 나일록 육각너트	8			
4	015A11-20102	WASHER, SPRING 스프링 와셔	8			
5	017002-00051	DAMPER, BOTTOM 바텀 댐퍼	1			
6	017001-00069	DAMPER, UPPER 업퍼 댐퍼	1			
7	-	MAIN BODY ASS'Y 메인바디	1			
8	-	MOUNTING BRACKET WELD ASS'Y 마운팅 브라켓	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
9	-	PIN, BRACKET 브라켓 핀	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
10	-	RING, STOP 스톱 링	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
11	013019-101104	BOLT, HEX. 육각볼트	2			
12	014A15-1024	NUT, HEX. 육각너트	4			
13	-	HOSE ADAPTER 호스 아답터	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
14	007001-0240P	O-RING O-링	2			
15	-	HOSE ASS'Y 호스	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
16	-	PLUG, HOSE 호스 플러그	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	


Parts list with exploded view

3) B50 LN(Low Noise) Bracket

B50 LN(저소음) 브라켓

a) Explodes view of B50 LN(Low Noise) Bracket

B50 LN(저소음) 브라켓 분해도



Parts list with exploded view

b) B50 LN(Low Noise) Bracket Parts List

B50 LN(저소음) 브라켓 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	B05650011	BENDING TYPE HOUSING WELD ASS'Y 밴딩 타입 브라켓	1			
2	013019-200654	BOLT, HEX. 육각볼트	8			
3	014C15-2024	NUT, HEX. NYLOCK 나일록 육각너트	8			
4	015A11-20102	WASHER, SPRING 스프링 와셔	8			
5	B00082370	DAMPER, LOWER 로워 댐퍼	1		182x182x420	
6	017001-00069	DAMPER, UPPER 업퍼 댐퍼	1			
7	B00090160	COVER, HOSE 호스 커버	2			
8	B05650200	PLATE, COVER 커버 플레이트	1			
9	B00090610	RETAINER, COVER 리테이너 커버	6			
10	013019-120304	BOLT, HEX 육각 볼트	6			
11	B00020140	PLUG, RUBBER 러버 플러그	2		FOR HOLE TO ASSEMBLE HOSE 호스 체결창용	
12	B00020150	PLUG, RUBBER 러버 플러그	2		FOR CHISEL PIN 치즐 핀용	
13	B00020120	PLUG, RUBBER 러버 플러그	2		FOR STOP PIN 스톱 핀용	
14	B00020130	PLUG, RUBBER 러버 플러그	1		FOR GREASE NIPPLE 그리스 닛블용	
15	B00020100	PLUG, RUBBER 러버 플러그	6		FOR T-BOLT 쓰루볼트용	
16	-	MAIN BODY ASS'Y 메인바디	1			
17	-	MOUNTING BRACKET WELD ASS'Y 마운팅 브라켓	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
18	-	PIN, BRACKET 브라켓 핀	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
19	-	RING, STOP 스톱 링	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
20	013019-101104	BOLT, HEX. 육각볼트	4			
21	014A15-1024	NUT, HEX. 육각너트	4			
22	-	HOSE ADAPTER 호스 아답터	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
23	007001-0240P	O-RING O-링	2			
24	-	HOSE ASS'Y 호스	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
25	-	PLUG, HOSE 호스 플러그	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	


Parts list with exploded view

4) B50 Side Bracket

B50 사이드 브라켓

a) Explodes view of B50 Side Bracket

B50 사이드 브라켓 분해도



Parts list with exploded view

b) B50 Side Bracket Parts List

B50 사이드 브라켓 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	—	BRACKET, SIDE 사이드 브라켓	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
2	B05116202000	FRAME 프레임	2			
3	B05120111000	STOPPER 스톱퍼	2			
4	013010-222304	BOLT, HEX. 육각소켓 볼트	6			S1
5	014B16-2234	NUT, CAP HEX. 육각 캡 너트	6			S1
6	015A11-22102	WASHER, SPRING 스프링 와셔	6			S1
7	—	PIN, BRACKET 브라켓 핀	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
8	—	RING, STOP 스톱 링	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
9	013019-100804	BOLT, HEX. 육각볼트	2			
10	014A15-1024	NUT, HEX. 육각너트	4			
11	—	HOSE ADAPTER 호스 아답터	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
12	007001-0240P	O-RING O-링	2			
14	—	HOSE ASS'Y 호스	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
15	—	PLUG, HOSE 호스 플러그	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
16	—	MAIN BODY ASS'Y 메인바디	1			

Kit No. 키트 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고
S1	013010-004AA	SIDE BOLT SET 사이드 볼트 세트	1		


Parts list with exploded view

5) B50 Top Split Bracket

B50 탑 스플리트 브라켓

a) Explodes view of B50 Top Split Bracket

B50 탑 스플리트 브라켓 분해도



Parts list with exploded view

b) B50 Top Split Bracket Parts List

B50 탑 스플리트 브라켓 파트리스트

No. 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고	Kit 키트
1	B03450610	TOP SPLIT BRACKET(LH) 탑 스플리트 브라켓(좌)	1			
	B03450600	TOP SPLIT BRACKET(RH) 탑 스플리트 브라켓(우)	1			
2	B05120111000	STOPPER 스톱퍼	2		T20X40X215	
3	013010-222304	HEX. BOLT, 육각볼트	6			S1
4	014B16-2234	HEX CAP NUT, 육각 캡 너트	6			S1
5	015A11-22102	WASHER, SPRING 스프링 와셔	6			S1
6	013019-200654	BOLT, HEX. 육각볼트	8			
7	014C15-2024	NUT, HEX. NYLOCK 나일록 육각너트	8			
8	015A11-20102	WASHER, SPRING 스프링 와셔	8			
9	—	MAIN BODY ASS'Y 메인바디	1			
10	—	MOUNTING BRACKET WELD ASS'Y 마운팅 브라켓	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
11	—	PIN, BRACKET 브라켓 핀	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
12	—	RING, STOP 스톱 링	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
13	013019-101104	BOLT, HEX. 육각볼트	2			
14	014A15-1024	NUT, HEX. 육각너트	4			
15	—	HOSE ADAPTER 호스 어댑터	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
16	007001-0240P	O-RING O-링	2			
17	—	HOSE ASS'Y 호스	2		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	
18	—	PLUG, HOSE 호스 플러그	1		REFER TO EXCAVATOR 굴삭기종 참조	

Kit No. 키트 번호	Parts No. 부품번호	Parts Name 부품명	Q'ty 수량	Serial No. 시리얼 번호	Remarks 비고
S1	013010-004AA	SIDE BOLT SET 사이드 볼트 세트	1		